


◀ 安裝方式/Installation/安装方式



配件說明

① 支架A	2 支
② 支架B	2 支
③ M4x6螺絲	4 支
④ M4螺母	4 個


Accessories Description

① Stand A	2 PCS
② Stand B	2 PCS
③ M4x6 Screw	4 PCS
④ M4 Lock nuts	4 PCS


配件说明

① 支架A	2 支
② 支架B	2 支
③ M4x6螺絲	4 支
④ M4螺母	4 個


◀ 應用/Application/应用



BP-DDCPCBT-BK
(Not Included)
(不包括)



BP-TBC4-BK
(Not Included)
(不包括)



注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意·跑水前·請先確認所有零件已安裝在正確的位置上·在不開主機·單開水泵的情況下·進行24小時的跑水測試·確保無漏水情況後再開主機·避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力·如有更動恕不另行通知·產品顏色與配件以實物為準。

Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力·如有更動恕不另行通知·產品顏色與配件以實物為準。