
Bitspower®



配　件

專為 ASUS ROG X399 ZENITH EXTREME 設計

①	BP-WBMASX399ZE	1 組
②	CPU腳位螺絲	4 支
③	彈簧	4 個
④	1.0 毫米導熱墊片	2 片
⑤	0.5 毫米華司	2 片
⑥	M2.5x6 毫米螺絲	2 支

Accessories

Designed for ASUS ROG X399 ZENITH EXTREME


①	BP-WBMASX399ZE	1 SET
②	Mounting Screw	4 PCS
③	Spring	4 PCS
④	1.0 mm Thermal Pad	2 PCS
⑤	0.5 mm Washer	2 PCS
⑥	M2.5x6 mm Screw	2 PCS

配　件

专为 ASUS ROG X399 ZENITH EXTREME 设计

①	BP-WBMASX399ZE	1 组
②	CPU脚位螺丝	4 支
③	弹簧	4 个
④	1.0 毫米导热垫片	2 片
⑤	0.5 毫米华司	2 片
⑥	M2.5x6 毫米螺丝	2 支

Bitspower®



導熱膏的正確應用位置

適量使用導熱膏

1 MM導熱墊片

注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試， 確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Thermal Paste Applied Correctly Positions.

Using Appropriate Amount Of Thermal Paste.

1 MM THERMAL PAD

Before fill in water,please make sure all the component be installed correctly, avoidingleaking happen and destroy the PC component.

导热膏的正确应用位置

适量使用导热膏

1 毫米导热垫片

注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试， 确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。

V1/第一版