

Bitpower Flow Sensor v1

You can connect the 3 pin cable to the fan controller which can show RPM data, or to the fan slot on the motherboard. But not all of the motherboards can show the RPM data of the flow sensor. The rated voltage of the flow sensor is 12V DC.

您可將 3pin 插頭鏈接到可顯示 RPM 數值的風扇控制器上，或主板的風扇插口。但不一定所有的主板都會顯示水流計的 RPM 數值。水流計的額定電流是 12V。

您可将 3pin 插头链接到可显示 RPM 数值的风扇控制器上，或主板的風扇插口。但不一定所有的主板都会显示水流计的 RPM 数值。水流计的额定电流是 12V。

