


◀ 主件說明/Accessories/主件说明



排水口只用於排水，不能作為循環水路中的出水口。

The drain port is only used for drainage and cannot be used as a water outlet in the circulating waterway.

排水口只用於排水，不能作為循環水路中的出水口。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.


注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

◀ 供電與馬達/Power Supply and Pump/供电与马达



水箱可不用透過支架安裝，但需由底座M4孔位固定，可兼容支架BP-120UWTMP-BK (另購)

The reservoir can be mounted without the bracket but through the M4 holes on the bottom. It is compatible with BP-120UWTMP-BK (sold separately).

水箱可不用透過支架安裝，但需由底座M4孔位固定，可兼容支架BP-120UWTMP-BK (另購)

水箱與水泵不可拆解！一經拆解即不保固。

The water tank and pump can't be disassembled! Once disassembled, there is no guarantee.

水箱与水泵不可拆解！一經拆解即不保固。

SPECIFICATION:

- Nominal Voltage : 12 V DC
 - Nominal Power : 14 to 19 W
 - Electrical Connector : Molex 4 Pin
 - Noise Level : 25~30 dBA
 - Small 4 Pin : PUMP RPM Controller
 - Speed range : 1200 - 4500 rpm
 - Maximum system pressure : PN0,15MPa (1,5bar)
 - Operating temperature range(water) : 10°C - 60°C
 - Max hydraulic performance (Q×H=max) : 2,75W (300l/hx3,3m)
- Component:
Hex Wrench-2.5MM x 1PCS
Semi-Round Head Screw M4 x 30 x 4PCS
(Combine With Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit)
Tubing: 3/8" x 2
Dimension: 62 x 62 x 48MM

規格:

- 工作電壓：12 V DC
 - 功率輸出：14 ~ 19 W
 - 接頭：大4PIN接頭
 - 噪音值：25~30 dBA
 - 小4PIN接頭：水泵轉速控制
 - 轉速：1200 - 4500 rpm
 - 最大系統壓力：PN0,15MPa (1,5bar)
 - 工作溫度(水溫)：10°C - 60°C
 - 最大液壓性能：2,75W (300l/hx3,3m)
- 配件：
六角板手 2.5MM x 1PCS
半圓頭內六角螺絲 M4 x 30 x 4PCS
(用於Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit系列水箱)
適用管徑：3/8" x 2
產品尺寸：62 x 62 x 48MM

规格:

- 工作电压：12 V DC
 - 功率输出：14 ~ 19 W
 - 接头：大4PIN接头
 - 噪音值：25~30 dBA
 - 小4PIN接头：水泵转速控制
 - 转速：1200 - 4500 rpm
 - 最大系统压力：PN0,15MPa (1,5bar)
 - 工作温度(水温)：10°C - 60°C
 - 最大液压性能：2,75W (300l/hx3,3m)
- 配件：
六角板手 2.5MM x 1PCS
半圆头内六角螺丝 M4 x 30 x 4PCS
(用于Bitpower DDC TOP Water Tank Intergrated Kit系列水箱)
适用管径：3/8" x 2
产品尺寸：62 x 62 x 48MM


BP-ETAIR

◀ 使用說明/Instructions/使用说明



BP-ETAIR

建議將排氣接頭安裝於水箱且在水位之上。
It is recommended to install the air-exhaust fitting on the reservoir, above the water line.
建议将排气接头安装于水箱且在水位之上。



Step 1

將按鈕按下即可排氣。
Press the button to release the air.
将按钮按下即可排气。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上。在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。




Bitpower®

Bitpower Premium Cubiod Reservoir 150 (DDC)


安裝說明書 / Installation Guide / 安装说明书

◀ 範例/Example/范例


①




②



③



④



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機、單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機、單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力。如有更動恕不另行通知。產品顏色與配件以實物為準。



注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行



選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。

未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice: Bitpower recommends that consumers add the Bitpower dye to distilled water or puri-



fied water for their water-cooling liquid. If the consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.

Do not turn on the pump if the reservoir is empty.

注意：Bitpower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitpower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行



選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承担相关产品责任。

未注水前，请勿启动水泵电源。



注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before filling in the water, please make sure all the components are installed correctly. To prevent any leakage which may damage the PC components, please perform a 24-hour leaking test with only the pump connected to the power supply.

注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitpower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。